


Min. 17.2 lbs / 7.8 kg

• Disponibile en la modalidad Portage dorsal / Présidence de transport dorsal
• 可選項：後背式運送 / 背負式運送

10 CARE INSTRUCTIONS

- WASH INSTRUCTIONS:**
See product care label (care varies per product material).
- INSTRUCCIONES DE LAVADO:**
Consulte la etiqueta de cuidado del producto (el cuidado varía según el material del producto).
- INSTRUCCIONES DE LAVAJE :**
Voir étiquette de lavage (l'uso de lavage varia de acuerdo con el tipo de material).
- INSTRUÇÕES DE LAVAGEM:**
Ver etiqueta de lavagem (uso de lavagem varia de acordo com o tipo de material).
- 세탁 시 주의사항:**
세탁 시 참고사항(기본설정과는 별도로 적용)
- 洗濯方法:**
請參看洗滌標籤 (維護方法因材質不一有作不同)
- 洗濯方法:**
请参考洗滌吊牌 (护理方法因材质不一有作不同)



ES

IMPORTANT! GUARDE LAS INSTRUCCIONES PARA UN POSIBLE USO O CONSULTA EN EL FUTURO.**▲ ATENCIÓN: RIESGO DE ASFIXIA Y DE CAÍDA**

RIESGO DE CAÍDA - Los bebés podrían caerse de la Mochila portabebé, o también si la apertura para las piernas es demasiado grande.

• Cierre bien la hebilla para evitar que el bebé se cierre o al andar.

• No doble por la cintura; doble los brazos.

• No utilice la mochila con bebés menores de 32 kg.

• Utilice esta Mochila portabebé únicamente para transportar bebés de entre 3,2 y 20 kg de peso.

• Para evitar cualquier riesgo de caída, asegúrese de que el niño está bien colocado en la mochila.

• NO DEJES NUNCA A UN NIÑO sin vigilancia dentro de o con la Mochila portabebé Ergobaby.

RIESGO DE ASFIXIA - Los bebés que tienen menos de 4 meses podrían ahogarse con este producto o la cara está muy pegada a su cuerpo.

• No ate el bebé demasiado apretado o sujeto.

• Deje espacio para que pueda mover la cabeza.

• Asegúrese de que la cara del bebé no esté obstruida en ningún momento.

• No deje que el bebé se duerma en la posición frontal mirando hacia fuera.

ATENCIÓN:

• Mantenga vigilado a su hijo en todo momento y asegúrese de que no tiene la boca ni la nariz obstruidas.

• En el caso de bebés prematuros, bebés con poco peso o niños con problemas médicos, se debe consultar a un profesional sanitario antes de usar este producto.

• Asegúrese de que la barra de su hombro no choca con el pecho, ya que esto podría afectar a su respiración y hacer que se ahogue.

• Podría perder el equilibrio por su propio movimiento o por el movimiento del niño.

• Tenga cuidado cuando se doble o se incline hacia delante o hacia los lados.

• No permita que el bebé salga de los cuadros de seguridad de la hebilla.

• No deje a un bebé sin vigilancia dentro de la Mochila portabebé Ergobaby.

• Esta mochila no debe ser usada mientras se realizan actividades deportivas como correr, montar en bicicleta, nadar o esquiar.

PRECAUCIÓN:

• No deje a un bebé sin vigilancia dentro de la mochila portabebé.

• Todas las referencias a los cuadros de seguridad de la hebilla se refieren a la Mochila portabebé Ergobaby.

• Utilice esta Mochila portabebé únicamente para transportar bebés de entre 3,2 y 20 kg de peso.

• Para evitar cualquier riesgo de caída, asegúrese de que el niño está bien colocado en la mochila.

• NO DEJES NUNCA A UN NIÑO sin vigilancia dentro de o con la Mochila portabebé Ergobaby.

RIESGO DE ASFIXIA - Los bebés que tienen menos de 4 meses podrían ahogarse con este producto o la cara está muy pegada a su cuerpo.

• No ate el bebé demasiado apretado o sujeto.

• Deje espacio para que pueda mover la cabeza.

• Asegúrese de que la cara del bebé no esté obstruida en ningún momento.

• No deje que el bebé se duerma en la posición frontal mirando hacia fuera.

ATENCIÓN:

• Mantenga vigilado a su hijo en todo momento y asegúrese de que no tiene la boca ni la nariz obstruidas.

• En el caso de bebés prematuros, bebés con poco peso o niños con problemas médicos, se debe consultar a un profesional sanitario antes de usar este producto.

• Asegúrese de que la barra de su hombro no choca con el pecho, ya que esto podría afectar a su respiración y hacer que se ahogue.

• Podría perder el equilibrio por su propio movimiento o por el movimiento del niño.

• Tenga cuidado cuando se doble o se incline hacia delante o hacia los lados.

• No permita que el bebé salga de los cuadros de seguridad de la hebilla.

• No deje a un bebé sin vigilancia dentro de la Mochila portabebé Ergobaby.

• Esta mochila no debe ser usada mientras se realizan actividades deportivas como correr, montar en bicicleta, nadar o esquiar.

RIESGO DE ASFIXIA - Los bebés que tienen menos de 4 meses podrían ahogarse con este producto o la cara está muy pegada a su cuerpo.

• No ate el bebé demasiado apretado o sujeto.

• Deje espacio para que pueda mover la cabeza.

• Asegúrese de que la cara del bebé no esté obstruida en ningún momento.

• No deje que el bebé se duerma en la posición frontal mirando hacia fuera.

ATENCIÓN:

• Mantenga vigilado a su hijo en todo momento y asegúrese de que no tiene la boca ni la nariz obstruidas.

• En el caso de bebés prematuros, bebés con poco peso o niños con problemas médicos, se debe consultar a un profesional sanitario antes de usar este producto.

• Asegúrese de que la barra de su hombro no choca con el pecho, ya que esto podría afectar a su respiración y hacer que se ahogue.

• Podría perder el equilibrio por su propio movimiento o por el movimiento del niño.

• Tenga cuidado cuando se doble o se incline hacia delante o hacia los lados.

• No permita que el bebé salga de los cuadros de seguridad de la hebilla.

• No deje a un bebé sin vigilancia dentro de la Mochila portabebé Ergobaby.

• Esta mochila no debe ser usada mientras se realizan actividades deportivas como correr, montar en bicicleta, nadar o esquiar.

RIESGO DE ASFIXIA - Los bebés que tienen menos de 4 meses podrían ahogarse con este producto o la cara está muy pegada a su cuerpo.

• No ate el bebé demasiado apretado o sujeto.

• Deje espacio para que pueda mover la cabeza.

• Asegúrese de que la cara del bebé no esté obstruida en ningún momento.

• No deje que el bebé se duerma en la posición frontal mirando hacia fuera.

ATENCIÓN:

• Mantenga vigilado a su hijo en todo momento y asegúrese de que no tiene la boca ni la nariz obstruidas.

• En el caso de bebés prematuros, bebés con poco peso o niños con problemas médicos, se debe consultar a un profesional sanitario antes de usar este producto.

• Asegúrese de que la barra de su hombro no choca con el pecho, ya que esto podría afectar a su respiración y hacer que se ahogue.

• Podría perder el equilibrio por su propio movimiento o por el movimiento del niño.

• Tenga cuidado cuando se doble o se incline hacia delante o hacia los lados.

• No permita que el bebé salga de los cuadros de seguridad de la hebilla.

• No deje a un bebé sin vigilancia dentro de la Mochila portabebé Ergobaby.

• Esta mochila no debe ser usada mientras se realizan actividades deportivas como correr, montar en bicicleta, nadar o esquiar.

RIESGO DE ASFIXIA - Los bebés que tienen menos de 4 meses podrían ahogarse con este producto o la cara está muy pegada a su cuerpo.

• No ate el bebé demasiado apretado o sujeto.

• Deje espacio para que pueda mover la cabeza.

• Asegúrese de que la cara del bebé no esté obstruida en ningún momento.

• No deje que el bebé se duerma en la posición frontal mirando hacia fuera.

ATENCIÓN:

• Mantenga vigilado a su hijo en todo momento y asegúrese de que no tiene la boca ni la nariz obstruidas.

• En el caso de bebés prematuros, bebés con poco peso o niños con problemas médicos, se debe consultar a un profesional sanitario antes de usar este producto.

• Asegúrese de que la barra de su hombro no choca con el pecho, ya que esto podría afectar a su respiración y hacer que se ahogue.

• Podría perder el equilibrio por su propio movimiento o por el movimiento del niño.

• Tenga cuidado cuando se doble o se incline hacia delante o hacia los lados.

• No permita que el bebé salga de los cuadros de seguridad de la hebilla.

• No deje a un bebé sin vigilancia dentro de la Mochila portabebé Ergobaby.

• Esta mochila no debe ser usada mientras se realizan actividades deportivas como correr, montar en bicicleta, nadar o esquiar.

RIESGO DE ASFIXIA - Los bebés que tienen menos de 4 meses podrían ahogarse con este producto o la cara está muy pegada a su cuerpo.

• No ate el bebé demasiado apretado o sujeto.

• Deje espacio para que pueda mover la cabeza.

• Asegúrese de que la cara del bebé no esté obstruida en ningún momento.

• No deje que el bebé se duerma en la posición frontal mirando hacia fuera.

ATENCIÓN:

• Mantenga vigilado a su hijo en todo momento y asegúrese de que no tiene la boca ni la nariz obstruidas.

• En el caso de bebés prematuros, bebés con poco peso o niños con problemas médicos, se debe consultar a un profesional sanitario antes de usar este producto.

• Asegúrese de que la barra de su hombro no choca con el pecho, ya que esto podría afectar a su respiración y hacer que se ahogue.

• Podría perder el equilibrio por su propio movimiento o por el movimiento del niño.

• Tenga cuidado cuando se doble o se incline hacia delante o hacia los lados.

• No permita que el bebé salga de los cuadros de seguridad de la hebilla.

• No deje a un bebé sin vigilancia dentro de la Mochila portabebé Ergobaby.

• Esta mochila no debe ser usada mientras se realizan actividades deportivas como correr, montar en bicicleta, nadar o esquiar.

RIESGO DE ASFIXIA - Los bebés que tienen menos de 4 meses podrían ahogarse con este producto o la cara está muy pegada a su cuerpo.

• No ate el bebé demasiado apretado o sujeto.

• Deje espacio para que pueda mover la cabeza.

• Asegúrese de que la cara del bebé no esté obstruida en ningún momento.

• No deje que el bebé se duerma en la posición frontal mirando hacia fuera.

ATENCIÓN:

• Mantenga vigilado a su hijo en todo momento y asegúrese de que no tiene la boca ni la nariz obstruidas.

• En el caso de bebés prematuros, bebés con poco peso o niños con problemas médicos, se debe consultar a un profesional sanitario antes de usar este producto.

• Asegúrese de que la barra de su hombro no choca con el pecho, ya que esto podría afectar a su respiración y hacer que se ahogue.

• Podría perder el equilibrio por su propio movimiento o por el movimiento del niño.

• Tenga cuidado cuando se doble o se incline hacia delante o hacia los lados.

• No permita que el bebé salga de los cuadros de seguridad de la hebilla.

• No deje a un bebé sin vigilancia dentro de la Mochila portabebé Ergobaby.

• Esta mochila no debe ser usada mientras se realizan actividades deportivas como correr, montar en bicicleta, nadar o esquiar.

RIESGO DE ASFIXIA - Los bebés que tienen menos de 4 meses podrían ahogarse con este producto o la cara está muy pegada a su cuerpo.

• No ate el bebé demasiado apretado o sujeto.

• Deje espacio para que pueda mover la cabeza.

• Asegúrese de que la cara del bebé no esté obstruida en ningún momento.

• No deje que el bebé se duerma en la posición frontal mirando hacia fuera.

ATENCIÓN:

• Mantenga vigilado a su hijo en todo momento y asegúrese de que no tiene la boca ni la nariz obstruidas.

• En el caso de bebés prematuros, bebés con poco peso o niños con problemas médicos, se debe consultar a un profesional sanitario antes de usar este producto.

• Asegúrese de que la barra de su hombro no choca con el pecho, ya que esto podría afectar a su respiración y hacer que se ahogue.

• Podría perder el equilibrio por su propio movimiento o por el movimiento del niño.

• Tenga cuidado cuando se doble o se incline hacia delante o hacia los lados.

• No permita que el bebé salga de los cuadros de seguridad de la hebilla.

• No deje a un bebé sin vigilancia dentro de la Mochila portabebé Ergobaby.

• Esta mochila no debe ser usada mientras se realizan actividades deportivas como correr, montar en bicicleta, nadar o esquiar.

RIESGO DE ASFIXIA - Los bebés que tienen menos de 4 meses podrían ahogarse con este producto o la cara está muy pegada a su cuerpo.

• No ate el bebé demasiado apretado o sujeto.

• Deje espacio para que pueda mover la cabeza.

• Asegúrese de que la cara del bebé no esté obstruida en ningún momento.

• No deje que el bebé se duerma en la posición frontal mirando hacia fuera.

ATENCIÓN:

• Mantenga vigilado a su hijo en todo momento y asegúrese de que no tiene la boca ni la nariz obstruidas.

• En el caso de bebés prematuros, bebés con poco peso o niños con problemas médicos, se debe consultar a un profesional sanitario antes de usar este producto.

• Asegúrese de que la barra de su hombro no choca con el pecho, ya que esto podría afectar a su respiración y hacer que se ahogue.

• Podría perder el equilibrio por su propio movimiento o por el movimiento del niño.

• Tenga cuidado cuando se doble o se incline hacia delante o hacia los lados.